



Схема индикации тока нагрузки. Включается при питании от сети

Схема индикации напряжения на аккумуляторе. Включается при отключении сети

- 10 - nc
- 20 - R11 10k
- 21 - nc
- 22 - XL1 5.00
- 23 - C04
- 24 - C03