РУКОВОДСТВО Пользователя

Материнская плата на основе чипсета VIA КТ600 для процессоров AMD Socket A

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все названия изделий и фирм являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Приведенные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

Руководство пользователя версии 1.1 5 ноября 2003 года

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

НАСТОЯЩИМ ОТРИЦАЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ОГОВОРЕННОГО В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ В ЯВНОМ ВИДЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ОТНОШЕНИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ; В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ ИЛИ НЕ НАРУШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. ДАННАЯ ДИСКЛАМАЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, ЕСЛИ ТАКОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.

Оглавление

Страница

Раздел 1.	Введение
	Комплект поставки1-1
	Краткое описание
	Процессоры Athlon TM1-2
	Ускоренный графический порт (AGP)1-3
	Ultra ATA66/100/1331-3
	Аппаратный мониторинг1-3
	Сеть (опция)1-3
	Serial ATA1-3
	Форм-фактор материнской платы1-4
	Панель разъемов ввода-вывода1-5
	Удаленное включение питания (Remote)1-5
	Диаграмма архитектуры системы1-6
Раздел 2.	Функциональные возможности
	Функциональные возможности
	материнской платы2-1
Раздел 3.	Установка
	Расположение элементов
	материнской платы
	Простая процедура установки
	Установка ЦП
	Установки джамперов3-5
	Конфигурация памяти3- 6
	Слоты расширения3-8
	РазъемыЗ-10
	Функция "спящего режима" (STR)3-16
	Защита ЦП от перегреваЗ-17

Раздел 4.	Настройки BIOS
	- Настройки BIOS
	Главное меню4-1
	Стандартные настройки CMOS4-2
	Продвинутые настройки BIOS4-3
	Продвинутые настройки чипсета4-7
	Интегрированные периферийные устройства4-12
	Настройки управления питанием4-17
	Настройка конфигурации PNP/PCI4-21
	Аппаратный мониторинг4-23
	Расширенные настройки BIOS4-24
	Меню настроек по умолчанию4-27
	Установка пароля пользователя/администратора 4-28
	Выбор варианта выхода4-29
Раздел 5.	Настройка S-ATA RAID
	Введение5-1
	Основные функции5-3
	Утилита конфигурации BIOS5-4
Раздел 6.	Установка драйверов
	Простая процедура установки драйверов 6-1
	Краткое руководство пользователя утилиты
	Realtek Sound Manage6-2
Приложения	Приложение А.
	Руководство пользователя утилиты Realtek Media
	PlayerA-1
	Приложение В.
	Обновление BIOSВ-1
	Приложение С.
	Экстрактор микросхемы EEPROM BIOSС-1

Раздел 1 <u>ВВЕДЕНИЕ</u>

<u>Комплект поставки</u>

Содержимое

- А. Материнская плата
- В. Руководство пользователя
- С. Шлейф FDD
- D. Шлейф HDD
- Е. CD и дискета (драйверы и утилиты)
- F. Щиток панели разъемов
- G. Кабель игрового порта
- Н. Кабели питания и данных S-ATA

Другие опции

I. Кабель

дополнительных

портов USB2.0

J. Модуль S/PDIF

Для получения других опций обратитесь к вашему дилеру.



Процессоры AthlonTM

AMD Athlon является микропроцессором седьмого поколения с интегрированной кэш-памятью 2 уровня (L2). Его вычислительная мощность обеспечивает производительность, необходимую для работы современных приложений и аппаратных средств, а также для реализации самых передовых технологий графики и памяти. В этом семействе процессоров используются наиболее продвинутые элементы дизайна, такие, как:

- процессорный разъем Socket A (PGA 462);
- системная шина на частотах 200/266/333/400 МГц на основе протокола Alpha EV6;
- три суперскалярных конвейерных блока обработки мультимедийных команд с возможностью внеочередного выполнения инструкций;
- три суперскалярных конвейерных блока целочисленных операций с возможностью внеочередного выполнения инструкций;
- формат внутренних инструкций фиксированной длины (MacroOPs);
- 72-потоковые блоки обработки инструкций
- технология AMD Enhanced 3DNow!
- кэш-память 1 и 2 уровней;
- динамическое предсказание ветвлений.

Socket A — новый процессорный разъем от AMD, обеспечивающий поддержку процессоров Athlon. Это стало возможным благодаря интеграции кэш-памяти 2 уровня в кристалл процессора. Разъем Socket A позволяет снизить габаритные размеры системных блоков, тем самым обеспечивая большее разнообразие решений на рынке.

Процессоры AMD Athlon под разъем Socket A обеспечивают исключительную производительность на самых требовательных приложениях, привнося в сферу домашних ПК и стандартного ПО x86 истинную мощь суперскалярных RISC-процессоров и обеспечивая высочайшее быстродействие на всех видах задач на платформе x86, будь то целочисленные вычисления, операции с плавающей запятой или трехмерные мультимедийные задачи.

Процессор AMD Athlon поддерживает интегрированную кэш-память, работающую на частоте ядра, системную шину 200/266/333/400 МГц и технологию Enhanced 3Dnow! AMD Athlon нацелен на рынок высокопроизводительных систем, и отличается более высокими тактовыми частотами и большим размером кэш-памяти.

Ускоренный графический порт (AGP)

Шина AGP данной материнской платы совместима с новой спецификацией AGP 3.0. Данная спецификация расширяет функциональные возможности по сравнению с исходными спецификациями, обеспечивая режим передачи данных 8X (8 сэмплов за такт) для достижения максимальной пропускной способности 2.1Гб/сек. Помимо этого, в спецификации определено рабочее напряжение 1,5 вольта. Благодаря совместимости с данной спецификацией, материнская плата позволяет устанавливать внешние видео карты AGP-8X/4X с поддержкой транзакций быстрой записи. Допускается установка видео карт, работающих только на напряжении 1.5V.

<u>Ultra ATA/66/100/133</u>

Материнская плата имеет два встроенных независимых контроллера ATA-133 IDE, с поддержкой стандартных режимов PIO (программируемый ввод-вывод) и DMA (прямой доступ к памяти), а также стандартов UltraDMA 133/100/66/33, обеспечивая пропускную способность до 133 MBps на канал.

<u>Аппаратный мониторинг</u>

Аппаратный мониторинг позволяет отслеживать различные параметры состояния и функционирования системы, такие, как температура ЦП, напряжение и обороты вентилятора.

Сеть (опция)

Материнская плата может иметь в качестве опции встроенный сетевой контроллер, позволяющий подключаться к локальной внутренней сети.

Serial ATA

Интерфейс Serial ATA является эволюционной заменой стандартного параллельного ATA-интерфейса физических устройств хранения данных. Спецификации Serial ATA обеспечивают масштабируем ость и возможность последующего усовершенствования вычислительной платформы. Данная технология преодолевает ограничения по производительности, присущие параллельному интерфейсу, удовлетворяя растущим потребностям в более высокой пропускной способности для серверов и устройств хранения данных.

Serial АТА полностью совместим с Parallel АТА на уровне ПО, не требуя никаких изменений в ОС. Serial АТА требует меньшего напряжения питания и использует более компактные кабели, упрощая установку. Возможен апгрейд устройств, совместимых с интерфейсом Serial АТА.

Форм-фактор материнской платы

Плата разработана под форм-фактор ATX - наиболее современный отраслевой стандарт корпусов системных блоков. Форм-фактор ATX представляет из себя базовый дизайн стандарта Baby-AT, развернутый на 90 градусов в корпусе, в сочетании с новой системой крепления блока питания. Подобные изменения позволили разнести процессорное гнездо и слоты расширения, позволяя устанавливать платы расширения полной длинны. Стандарт ATX предусматривает отверстие для разъемов ввода-вывода двойной высоты в задней части корпуса, что позволяет разместить там большое количество встроенных разъемов ввода-вывода. Стандарт предопределяет только размеры и местоположение данного отверстия, что позволяет производителям материнских плат свободно добавлять дополнительные возможности ввода-вывода (видеовход, вывод на TB, разъем для джойстика, модема, локальной сети, аудио и т. д.). Таким образом системные интеграторы могут придать большую индивидуальность своим решениям, и наилучшим образом удовлетворить потребности пользователей.

- Интеграция большего числа портов ввода-вывода на материнскую плату и более оптимальное расположение разъемов жестких дисков и дисковода позволяет сэкономить на изготовлении шлейфов и плат расширения.
- Снижение количества отдельных компонентов и кабелей в системе позволяет сократить время изготовления, снизить складские издержки и повысить надежность.
- Использование оптимизированного блока питания позволяет снизить затраты на систему охлаждения и уменьшить акустический шум. Блок питания ATX, оснащенный боковым вентилятором, позволяет напрямую охлаждать процессор и платы расширения, делая второй вентилятор корпуса или активный радиатор ненужными для большинства систем.





<u>Панель разъемов ввода-вывода</u>

Материнская плата имеет панель разъемов ввода-вывода в задней части. Убедитесь, что корпус системного блока имеет соответствующее отверстие.



Лин. вх./Тыл (Гол.) Лин. вых./Фронт (Зел.) Мик. вх./Центр+Саб (Роз.)

Рис. 3: порты ввода-вывода

Удаленное включение питания

На плате имеются один 20-шт. разъем питания АТХ и 4-шт. разъем ATX12V (Рис. 4). Если блок питания поддерживает удаленное выключение питания, соответствующий штекер должен быть подсоединен к разъему кнопки питания корпуса (PW_ON) на материнской плате.

Материнская плата поддерживает также функцию "Soft Off". Систему можно выключить двумя способами: либо соответствующей кнопкой на корпусе, либо через функцию Soft Off (встроенную в контроллер питания материнской платы), которой управляет операционная система, напр. Windows® XP/2000/98).

- Прим.: для обеспечения питания памяти при использовании "Спящего режима" (Suspend-To-RAM) стандарта ACPI S3, настоятельно рекомендуется использование блока питания ATX, обеспечивающего +5VSB силой тока не менее 2A. Спецификации питания +5VSB должны быть указаны на внешней стороне блока питания.
- Прим.: для работы материнской платы необходим блок питания мощностью не менее 250 ватт. Однако конфигурация вашей системы (объем памяти, платы расширения, периферийные устройства и т. д.) может потребовать большей мощности. Для обеспечения адекватного питания системы используйте блок питания мощностью 300 ватт или более.



Диаграмма архитектуры системы



Рис.5: Диаграмма архитектуры системы

Раздел 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности материнской платы

Процессор

- 462-контактное гнездо SocketA для процессоров AMD Athlon XP и Barton с частотой FSB 266/333/400MHz
- Athlon XP (от 1500+ до 3000+) с частотой FSB 266/333MHz,
- Barton (от 2500+ до 3200+) с частотой FSB 333/400MHz

Чипсет

VIA KT600 AGPset: VIA KT600 + VT8237

🌒 Память

- Три 184-контактных слота DDR DIMM, поддержка 64-битных, небуферизованных одно- и двусторонних модулей памяти DDR-200/266/333/400 без ECC (кода коррекции ошибок)
- Поддержка до 3 Гб. памяти

BIOS

- Flash EEPROM c Award BIOS
 - совместим с АСРІ вер. 2.0
 - поддержка "спящего режима" S3 (Suspend to DRAM)
 - совместим с SMBIOS (System Management BIOS) вер. 2.2
 - Поддержка восстановления при потере питания
 - Возможность "пробуждения" компьютера из различных состояний по команде сети, выключателя питания, РМЕ#, по сигналу встроенных часов, по команде устройств USB и PS2, по звонку на модем на COM#1 ...

Встроенные PCI-устройства

 • Сеть -->
 Встроенный 10/100Мbps контроллер Fast Ethernet

 (опция)
 VIA 6103 PHY

 IDE --> встроенный IDE-контроллер, 2 стандартных IDE-порта, до 4 IDE- устройств. Поддержка АТА-133, пропускная способность до 133Mbps

Контроллер ввода-вывода

 Winbond W83697HF LPC IO, интерфейсы FDD, принтера, игрового порта, COM и CIR/SIR

Аудио

- 6-канальное аудио с аналоговым и цифровым выходами на кодеке Realtek ALC655 AC'97
 - Совместим с AC'97 вер 2.3
 - В двухканальном режиме поддержка линейного входа (голубой), линейного выхода (зеленый) и микрофонного входа (розовый) на задней панели
 - В шестиканальном режиме поддержка вывода тыловых каналов (голубой), фронтальных каналов (зеленый) и центрального канала/канала сабвуфера (розовый) на задней панели
 - поддержка входа с CD (CD-In), дополнительного входа (Aux-In) и входа-выхода S/PDIF-In/out
 - поддержка линейного выхода и микрофонного входа для передней панели
 - поддержка автоматической детекции подключенных к разъемам устройств

Периферийные интерфейсы

- 🖝 На задней панели
 - Порты клавиатуры и мыши PS/2
 - Один параллельный (принтерный) порт
 - Два последовательных порта
 - Один сетевой разъем RJ45 (опция)
 - Четыре порта USB2.0
 - Три аудио разъема
- На материнской плате
 - Один коннектор НГМД
 - Два коннектора IDE
 - Четыре дополнительных порта USB2.0
 - Один разъем CD-IN и один разъем Aux-IN
 - Один разъем ввода-вывода S/PDIF

- Один разъем ИК-порта
- Один коннектор? аудио разъемов для передней панели
- Один коннектор кабеля игрового порта
- Два коннектора S-ATA
- Два разъема для вентиляторов

Контроллер органов управления передней панели системного блока

- Поддержка кнопок перезагрузки (Reset) и программного выключения (Soft-Off)
- Поддержка контрольных светодиодов активности диска (HDD) и питания (Power)
- Поддержка системного динамика (PC speaker)

Слоты расширения

- Один слот AGP с поддержкой карт AGP 4X/8X 1.5 вольта
 - совместим с АGP v3.0
- Пять слотов PCI с поддержкой Bus Master
 - совместим с PCI v2.2

Дополнительные возможности

- Magic Health утилита аппаратного мониторинга для контроля напряжения, температуры и оборотов вентиляторов и отображения во время загрузки
- EZ Boot Простая система, позволяющая конечным пользователем выбирать загрузочное устройство: жесткий диск, CD-ROM или дискету, без необходимости входа в настройки BIOS
- Поддержка эксклюзивной функции включения с клавиатуры (Keyboard Power On)
- Превосходные возможности оверклокинга:
 - тонкая настройка напряжения ЦП и памяти
 - тонкая настройка частоты системной шины
 - поддержка полностью асинхронного режима работы FSB/памяти для оверклокинга
 - Защита ЦП от перегрева

Форм-фактор

305 х 210 мм. АТХ

Раздел 3 <u>УСТАНОВКА</u>



Расположение элементов материнской платы



Puc. 1

Простая процедура установки

Изучите и выполните перед включением системы:

- 3-1. Установка ЦП
- 3-2. Установки джамперов
- 3-3. Конфигурация памяти
- 3-4. Слоты расширения
- 3-5. Разъемы устройств

<u>3-1 Установка ЦП</u>

Установка процессора: (на примере AMD AthlonTM)



Шаг 1 Откройте гнездо, подняв прижимной рычажок.

Puc. 2



Рис. 3

Шаг 2

Вставьте процессор

Убедитесь в правильной ориентации ножки № 1, совместив маркированный угол пластины процессора FC-PGA с углом процессорного гнезда, ближайшим к прижимному рычажку. Особое расположение ножек процессора и отверстий гнезда призвано предотвратить неверную установку. Не вдавливайте процес-

сор в гнездо с силой. Если процессор не входит легко, убедитесь в правильной ориентации и отсутствии посторонних частиц. Убедитесь, что процессор плотно сидит в гнезде.





Шаг З

Закройте гнездо, опустив и зафиксировав прижимной рычажок.

Шаг 4

Во избежание повреждения ЦП от перегрева необходимо использовать рекомендованные AMD термопасту и кулер. Дополнительная информация об установке ЦП доступна на сайте AMD, в статье "Руководство по установке процессоров AMD Socket A и кулеров":

http://www.amd.com/products/cpg/athlon/pdf/23986.pdf.



Puc. 5

3-2 Установки джамперов



JCMOS:

Если данные, хранимые в СМОЅ, повреждены, или вы забыли пароль администратора/пользователя, очистите СМОЅ для сброса системы на фабричные настройки, хранимые в ROM BIOS.



Очистка CMOS

Положения: 1-2: Нормально (По умолчанию)

2-3: Очистка CMOS

Для очистки данных CMOS, проделайте следующие шаги.

- 1. Выключите систему.
- Переставьте на несколько секунд джампер из положения"1-2" в "2-3".
- 3. Верните джампер в положение"1-2".
- 4. Запустите систему и удерживайте для входа в настройки BIOS.

3-3 Конфигурация памяти

Конфигурация памяти

Материнская плата позволяет устанавливать три 184-контактных модуля памяти PC/2100/2700/3200 DIMM:

- Поддержка до 3 гб. памяти /266/333/ МГц DDR SDRAM
- Поддержка до 2 гб. памяти 400 МГц DDR SDRAM (см. примечания ниже)
- Поддержка не буферизованных модулей DIMM без кода коррекции ошибок (Non-ECC)
- Поддержка конфигураций, определенных в спецификации JEDEC DDR DIMM

На рис. 6 и в таблице 1 приведены некоторые возможные конфигурации памяти.

Puc 6



Таб. 1

Общий объем памяти	DDR DIMM 1	DDR DIMM 2	DDR DIMM 3
Макс. 1 Гб.	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*	Нет	Нет
Макс. 2 Гб.	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*	Нет
Макс. 3 Гб. (кроме DDR400)	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*	DDR SDRAM* Один модуль 64 Мб., 128 Мб., 256 мб., 512 Мб., 1 Гб.*

Примечания:

- При использовании памяти DDR400, гарантируется работа только при 2 занятых слотах. При трех занятых слотах стабильность и производительность не гарантируются
- При частоте FSB 200MHz поддерживается только память DDR266
- При частоте FSB 266/333/400MHz, поддерживается память DDR266/333/400
- Использование несовместимой памяти и установка более высоких тактовых частот (оверклокинг) может существенно снизить стабильность системы.

Установка модулей DIMM

На рис. 7 показан контрольный паз на модуле памяти DDR DIMM. Модули DIMM имеют 184 контакта и один паз, который должен быть совмещен с перемычкой разъема DDR DIMM. Вставьте модуль DIMM плотно в слот и нажмите строго вертикально вниз, как показано на Рис. 8, пока белые защелки не закроются, и модуль не сядет плотно в слот DIMM (Рис. 9)



Контрольный паз (2,5V DRAM)

Рис. 7 Контрольный паз модуля DIMM



Рис. 8. Модуль DIMM перед установкой



Рис. 9 — Модуль DIMM после установки

Для извлечения модуля DIMM, нажмите на белые защелки вниз, модуль выйдет из гнезда.

<u>3-4 Слоты расширения</u>



Слот AGP

Материнская плата имеет слот AGP. Используйте только карты, работающие на напряжении 1.5 вольта.

Слоты РСІ

Материнская плата имеет 5 слотов.

Установка плат расширения

Процедура, изложенная ниже, подразумевает, что материнская плата уже установлена в корпус.

- 1. Выключе компьютер и все подключенные периферийные устройства.
- 2. Отключите все провода и кабели.
- 3. Снимите крышку системного блока.
- 4. Снимите заглушку слота, в который вы планируете установить плату расширения (выкрутите крепежный винт для снятия заглушки).
- Приставьте карту ровно к слоту свержу, и нажмите с усилием вниз, пока карта не сядет плотно в слот.
- 6. Закрепите карту в корпусе винтом, снятым на этапе 4.
- 7. Закройте крышку системного блока.
- 8. Включите компьютер.
- 9. Зайдите в настройки BIOS для изменения необходимых настроек.
- 10. Сохраните изменения и перезагрузите компьютер.
- 11. Установите драйвер платы расширения, если необходимо.

<u>Меры предосторожности при установке AGP-карты</u>



- Защелка слота DIMM упирается в элементы платы.
- Защелка слота АGP не закрыта.
- Контактная кромка AGPкарты плохо вставлена в слот.



- Защелка слота DIMM не упирается в элементы платы.
- 2. Защелка слота АGР закрыта.
- Контактная кромка AGPкарты хорошо вставлена в слот.
- 1. Защелка слота AGP не закрыта.
- Контактная кромка AGPкарты плохо вставлена в слот.





- 1. Защелка слота АGР закрыта.
- Контактная кромка AGPкарты хорошо вставлена в слот.







Установка

<u>3-5 Разъемы</u>







JCPU_FAN / JSYS_FAN:

Разъемы вентиляторов ЦП/Корпуса JCPU_FAN: ЦП должен охлаждаться при помощи радиатора с вентилятором.. JSYS_FAN: Вент. корпуса обеспечит правильную циркуляцию воздуха внутри корпуса, предотвращая перегрев ЦП.









SPDIF1: Интерфейс S/P DIF

Данный коннектор позволяет подключить к материнской плате в цифровом режиме внешние аудиоустройства, такие, как CD-плеер, сэмплер или DAT-магнитофон. Интерфейс обеспечивает передачу аудиоданных в цифровом виде в формате SPDIF.



Установка



FDD1: Коннектор НГМД

Материнская плата имеет коннектор FDD, поддерживает до 2 НГМД.

IDE1/IDE2: Первый/второй коннектор Ultra DMA-66/100/133

Материнская плата имеет 2 коннектора для IDE-дисков, позволяя подключить до 4 IDEустройств ATA-133. Поддерживает режимы PIO и DMA, максимальная скорость передачи данных — 133Mbps на канал.

При использовании 2-х IDE-дисков один из них должен быть установлен в режиме Master, другой — в режиме Slave. Выбор соответствующего режима см. в Руководстве пользователя жесткого диска.



РW1: 20-шт. разъем питания АТХ

Материнская плата имеет стандартный 20-шт. разъем питания АТХ. Колодки проводов питания можно вставить только в одном положении. Определите правильное положение и вставьте колодки до щелчка.





СFPA: Коннектор аудио разъемов для передней панели

При снятых джамперах данный коннектор используется для подключения аудио разъемов передней панели. Тип гнезда линейного выхода передней панели нормально замкнутый. Без штекеров гнезде аудио разъемы на задней панели работают. При вставленном штекере разъемы на задней панели отключаются.



Установки

Ножки (5-6) и (9-10) закрыты (по умолчанию): Работают только разъемы на задней панели.

Ножки (5-6) и (9-10) открыты: Работают только разъемы на передней

В 2-канальном режиме гнездо Мик. Вх. работает одинаково и на передней, и на задней панели.

В 6-канальном режиме, микрофонный вход работает только на передней панели, на задней панели гнездо Мик. Вх. переключается в режим "Центр-Сабвуфер"



CD-IN/AUX-IN: Коннектор аудио входа с CD Коннекторы CD-IN и AUX-IN используются для подачи аудиосигнала с CD-ROM, TV-тюнера или MPEG-платы.



AUX-**I**N





GAME1: Коннектор игрового порта/MIDI Данный порт может использоваться в любом приложении, работающем со стандартным джойстиком.





SATA1 / SATA2: Коннекторы Serial ATA

Данные коннекторы позволяют подключать два устройства Serial ATA.



Установка



CUSB3/CUSB4: Четыре порта USB 2.0

Материнская плата имеет 10-штырьковые разъемы для 4 дополнительных портов USB. Для подключения внешних портов USB, установите пластину с выводами портов в корпус, затем подключите кабель к разъему.

USB2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480Mbps.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что USB-кабель имеет такое же назначение контактов. Иное назначение контактов может привести к порче оборудования. Если вам необходим USB-кабель, обратитесь к продавцу мат. платы..



CFP / CIR / CSPK



- **СFP:** Контроллер органов управления передней панели системного блока
 - Светодиод HD_LED
 Загорается при обращении к жестким дискам.
 - **PWR_LED** Подключается к светодиоду питания на корпусе
 - RST

Кнопка перезагрузки, позволяет перезагружать систему без выключения питания, продлевая срок службы БП.

• PW_ON: Кнопка питания

К данному коннектору подключается кнопка питания корпуса. Материнская плата поддерживает функцию программного выключения кнопкой питания, и вы можете выбрать либо моментальное выключение (система отключается сразу после нажатия), либо 4-секундную задержку (для выключения системы необходимо удерживать кнопку питания в течение 4 секунд). В этом режиме кратковременное нажатие на кнопку питания переводит систему в состояние приостановки (Suspend).

СІR: Коннектор ИК-порта

Для подключения кабеля приемника IrDA

- 1. VCC 4. GND
- 2. CIRRX 5. IRTX
- 3. IRRX

СЅРК: Системный динамик

Подключение системного динамика

- 1. VCC 3. GND
- 2. N/C 4. Speaker

<u>3-6 Функция "спящего режима" STR</u> (Suspend To RAM)

Материнская плата поддерживает "спящий режим" управления питанием, поддерживая необходимое питание интерфейса памяти DDR SDRAM. Источник питания DDR SDRAM должен оставаться включенным в "спящем режиме". Интерфейс расширенных настроек питания (ACPI) предлагает ряд опций энергосбережения для операционных систем, поддерживающих функции Instant ON и QuickStartTM.

- 1. Для включения ACPI и использования "спящего режима" в целях энергосбережения, выполните следующие условия:
 - а. Используйте платы расширения (такие, как AGP, сеть, внутренний модем), соответствующие спецификациям ACPI.
 - b. В разделе "Управление питанием" BIOS (см. Раздел 4), выберите функцию "ACPI: Включено", "Тип приостановки системы ACPI: S3(STR)" и "Возобновление работы USB по S3/S4: Включено" (если у вас есть USB-устройства).
 - с. Установите Windows® XP/2000/ME/98SE.
 - d. Перезагрузите систему.
 - Откройте утилиту настроек питания Панели управления, нажмите на язычок "Дополнительно". В разделе "Кнопка питания" выберите "Режим ожидания" в ниспадающем меню.
- Для включения "спящего режима", нажмите "Пуск" и выберите "Выключить". В появившемся диалоговом окне выберите "Режим ожидания" (Stand-By).
 - Ниже приводятся основные отличия "спящего режима" STR и "Зеленого" режима (Приостановка):
 - а. STR является наиболее продвинутым режимом системы управления питанием.
 - b. STR отключает все питание, подаваемое на периферийные устройства, кроме памяти, обеспечивая максимальное энергосбережение.
 - с. STR сохраняет всю текущую информацию на экране, включая все исполняемые приложения, в память DDR SDRAM.
 - d. В режиме STR для возврата к последнему состоянию экрана необходимо нажать кнопку питания (подключенную к коннектору J3 на материнской плате) или кликнуть USB-мышь.

<u>3-7 СРИ Защита ЦП от перегрева</u>

Данная материнская плата имеет встроенную защиту ЦП от перегрева при превышении температуры. Плата поддерживает автоматическое выключение системы для обесточивания ЦП при достижении им температуры около 110оС. При этом системный динамик будет издавать непрерывный сигнал, и система не будет включаться. Данная защита реализована на аппаратном уровне и не требует настроек в BIOS.

Для того, чтобы запустить систему в нормальном режиме, сделайте следующее:

Шаг 1:	Отсоедините шнур питания АТХ (или выключите выключатель на блоке питания АТХ).
Шаг 2:	Подождите несколько минут, пока остынет ЦП.
Шаг 3:	Проверьте правильность установки радиатора и вентилятора ЦП. Будьте внимательны при прикосновениях к радиатору: он может быть горячим.
Шаг 4:	Подключите шнур питания АТХ (или включите БП) и запустите систему.

Если сигнал системного динамика не прекращается, повторите Шаг 1 — обесточьте систему.

Прим: Защита ЦП от перегрева работает только с процессорами, рассчитанными на использование с термодиодом. Термодиод поддерживается процессорами AMD Athlon XP и старше.

Раздел 4 <u>НАСТРОЙКА BIOS</u>

<u>Главное меню</u>

Award ROM BIOS имеет встроенную утилиту настройки, которая позволяет пользователю изменять базовую конфигурацию системы и параметры аппаратных средств. Измененные данные сохраняются в CMOS-памяти, питающейся от батарейки, таким образом, данные сохраняются даже после выключения компьютера. Как правило, данные, записанные в CMOS, остаются неизменными, если не происходило изменений конфигурации системы (например, замены жесткого диска или добавления нового устройства).

Батарея, питающая CMOS-память, может разрядиться или выйти из строя, в результате чего данные в CMOS будут утеряны. В этом случае необходимо заменить батарею и заново настроить BIOS.

Для входа в утилиту настройки:

Включите питание компьютера, и нажмите клавишу во время начальной самодиагностики (POST). Запустится утилита настройки BIOS.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
► Standard CMOS Features	► Power BIOS Features	
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
► Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
▶ Power Management Setup	Set User Password	
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
► PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	↓ ↓↓★+ : Select Item	
Time, Date, Hard Disk Type		

Рис. 1: Утилита настройки СМОЅ

Главное меню позволяет войти в основные подразделы. Выберите пункт меню. Выбор осуществляется путем перемещения курсора клавишами-стрелками на нужный пункт и нажатием клавиши <Enter>. По мере того, как курсор перемещается между различными пунктами меню, в нижней части окна выводится контекстная подсказка. Когда пункт меню выбран, на экран выводится подменю этого пункта, и пользователь может вносить изменения соответствующих параметров.

4-1 Стандартные настройки CMOS

В меню настройки BIOS выберите пункт "STANDARD CMOS FEATURES" (стандартные настройки CMOS (рис. 2). Стандартные настройки CMOS позволяют пользователю изменять такие параметры системы, как текущая дата и время, тип жестких дисков, НГМД и экрана. Размер памяти определяется BIOS автоматически и выводится на экран для справки. Нужное поле выбирается курсором при помощи клавиш-стрелок и <Enter>, а значения меняются клавишами <PgDn> или <PgUp>.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy) Time (bb:mm:ss)	Wed. Apr 2 2003	Item Help
 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave 		Menu Level ► Change the day, month, year and century
Drive A Drive B	[1.44M, 3.5 in.] [None]	
Video Halt On	[EGA/VGA] [All , But Keyboard]	
↑↓++:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults

Рис. 2: Меню "Стандартные настройки СМОЅ"

Примечания:

- Если в полях основного и ведомого жесткого дисков на первом и втором контроллерах выставлено значение "Auto", размер и модель жестких дисков определяются автоматически.
- Поле "Остановка при:" используется для определения, при возникновении каких ошибок BIOS должен останавливать работу системы.
- Включение поддержки режима НГМД "Floppy 3" обеспечивает совместимость со специальным типом 3,5-дюймовых дискет, используемых в Японии. Такая дискета имеет размер 3,5 дюйма и объем 1,2 Мб. По умолчанию, данная функция отключена.

4-2 Расширенные настройки BIOS

Пункт "ADVANCED BIOS FEATURES" (расширенные настройки BIOS) позволяет пользователям изменять соответствующие параметры системы, которые устанавливаются по умолчанию производителем материнской платы. Нажатие на клавишу [F1] выводит на экран подсказку для выбранного поля.

Phoenix - AwardBlOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features		
 Hard Disk Boot Priority Virus Warning CPU Internal Cache External Cache CPU L2 Cache ECC Checking Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Ihird Boot Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up NumLock Status Gate A20 Option Security Option APIC Mode Video BIOS Shadow Full Screen L060 Show 	[Press Enter] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Floppy] [Hard Disk] [LS120] [Enabled] [Disabled] [Fast] [Fast] [Setup] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Help Menu Level ► Select Hard Disk Boot Device Priority
t↓→+:Move Enter:Select +/- F5: Previous Values F6	/PU/PD:Value F10:Save : Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults
Ри	с. 3: Настройки BIOS	

Порядок загрузки жестких дисков (Hard Disk Boot Priority)

Выбор порядка загрузки жестких дисков.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Hard Disk Boot Priority		
1. Pri Master:	Item Help	
2. Fri-Slave 3. Sec. Master: 4. Sec. Slave : 5. USBAD00 6. USBAD01 7. USBAD02 8. Bootable Add-in Cards	Menu Level Use <1> or <1> to select a device , then press <> to move it up , or <> to move it down the list. Press <esc> to exit this menu.</esc>	

Предупреждение о вирусе (Virus Warning)

Во время загрузки системы, а также после нее, любая попытка осуществить запись в загрузочный сектор или таблицу раздела жесткого диска приводит к остановке системы и выводу сообщения об ошибке.

После этого необходимо запустить антивирусную программу для обнаружения вируса. Помните, что данный механизм защищает только загрузочный сектор, а не весь жесткий диск. По умолчанию данная функция отключена.

Включено: Функция активизируется автоматически при загрузке системы, и выводит предупреждение при попытке обращения к загрузочному сектору.

Отключено: Предупреждение о попытке обращения к загрузочному сектору не выводится.

Примечание:Многие утилиты диагностики жестких дисков, которые обращаются к загрузочному сектору, могут провоцировать вывод предупреждения. Если вы планируете воспользоваться подобными утилитами, рекомендуется отключить антивирусную защиту

Внутренняя кэш-память ЦП (CPU Internal Cache)

Управляет состоянием внутренней кэш-памяти процессора. По умолчанию включено.

Значения: Включено, выключено..

Внешняя кэш-память (External Cache)

Управляет состоянием внешней кэш-памяти (L2). По умолчанию включено. Значения: Включено, выключено.

Проверка кода коррекции ошибок внешней кэш-памятью ЦП (CPU L2 Cache ECC Checking)

Включение-выключение проверки ЕСС внешней кэш-памятью ЦП. Значения: Включено, выключено.

Ускоренная самодиагностика (Quick Power On Self Test)

Позволяет ускорить процедуру самодиагностики при загрузке (POST). По умолчанию включено.

Включено: Часть параметров, проверяемых при самодиагностике, пропускается.

Выключено:Нормальная самодиагностика.

Первое/Второе/Третье/Иное загрузочное устройство (First /Second/Third/Other Boot Device)

BIOS пытается загрузить операционную систему с устройств в том порядке, который определен в данных полях.

Значения: НГМД, LS120, CDROM, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, Сеть, Выключено

Загрузка с иного устройства (Boot other device)

Если эта функция включена, осуществляется поиск операционной системы во всех возможных местах, если таковая не была найдена на устройствах, указанных в полях первого, второго и третьего загрузочного устройства. По умолчанию включено.

Значения: Включено, выключено.

Перемена букв НГМД (Swap Floppy Drive)

Позволяет поменять местами буквы физических НГМД А и В, если

используется два дисковода.

Значения: Включено, выключено.

Состояние NumLock при загрузке (Boot Up NumLock Status)

Управление состоянием клавиши NumLock при загрузке системы. Значение по умолчанию - Включено.

Включено: Малая клавиатура работает как цифровая.

Выключено: Малая клавиатура работает как клавиши курсора.

Управление адресной линией A20 (Gate A20 Option)

Способ адресации памяти свыше 1 Мб. (расширенной памяти). Значение по умолчанию - "Нормально".

Нормально: Сигнал А20 управляется контроллером клавиатуры или аппаратными средствами чипсета.

Быстро: Сигнал А20 управляется портом 92 или особым способом, используемом в данном чипсете.

Настройки безопасности (Security Option)

Позволяет ограничить доступ к загрузке системы и меню настройки BIOS, или только к меню настройки BIOS. Значение по умолчанию - меню настройки.

Система: Загрузка ОС и вход в меню настройки возможны только при вводе верного пароля.

Меню настройки: Загрузка системы в обычном режиме, однако вход в меню настройки возможен только при вводе верного пароля.
Режим APIC (APIC Mode)

Позволяет включить APIC (Усовершенствованный программируемый контроллер прерываний).

APIC является микросхемой Intel, обеспечивающей симметричную многопроцессорность в системах на базе ЦП Pentium. По умолчанию выключено.

Значения: Включено, выключено.

Запись BIOS видеокарты в теневую область ОЗУ (Video BIOS Shadow)

Данная функция позволяет копировать BIOS видеокарты в теневую область O3V, тем самым повышая производительность графической подсистемы. Значения: Включено, Выключено.

Вывод полноэкранного логотипа (Full Screen LOGO Show)

Включение вывода полноэкранного логотипа во время загрузки. Значения: Включено, Выключено.

<u>4-3 Расширенные настройки чипсета</u>

Выберите раздел "ADVANCED CHIPSET FEATURES" утилиты настройки CMOS, для входа в следующее меню.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced Chipset Features		
DRAM Clock/Drive Control POP & P2P Bridge Control	[Press Enter]	Item Help
► CPU & PCI Bus Control	(Press Enter)	Menu Level 🔹
System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable	[Disabled] [Disabled]	
ti++:Move Enter:Select +/-	/PU/PD:Value F10;Save	ESC:Exit F1:General Help

Рис. 4: Настройки чипсета

Кэширование области BIOS системы (System BIOS Cacheable)

Позволяет кэшировать область памяти BIOS системы для ускорения работы.

По умолчанию включено.

Значения: Включено, Выключено.

Кэширование видео памяти (Video RAM Cacheable)

Позволяет кэшировать транзакции чтения-записи видео памяти в кэш-памяти

ЦП. По умолчанию включено.

Значения: Включено, Выключено.

≻ Управление таймингами памяти (DRAM Clock / Drive Control)

Выберите в меню пункт "DRAM Clock/Drive Control" и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility DRAM Clock/Drive Control		
DRAM Timing	[Auto By SPD]	Item Help
x Bank Interleave x Precharge to Active(Trp)		Menu Level 🔸
x Tras Non-DDR400/DDR400 x Active to CMD(Trcd)		
DRAM Burst Length Write Recovery Time tWTR for DDR400 ONLY	[4] [3]] [3]]	

Выбор таймингов памяти (DRAM Timing)

Для настройки таймингов памяти в соответствии со спецификацией Serial Presence Detect выберите значение "по SPD".

Значения: Вручную, Автоматически по SPD, Турбо, Ультра.

Задержка сигнала адреса столбца (DRAM CAS Latency)

Позволяет выбрать время задержки сигнала адреса столбца (CAS). Значение устанавливается по умолчанию в зависимости от используемого типа памяти. Изменяйте это значение только в том случае, если вы изменяете спецификации установленной памяти. По умолчанию - "По SPD" (см. "Выбор таймингов памяти").

Значения: 1.5, 2, 2.5, 3.

Попеременное обращение к банкам (Bank Interleave)

В данном пункте задается количество банков памяти SDRAM,

поддерживаемых материнской платой.

По умолчанию - по SPD.

Значения: 2 банка, 4 банка, Выключено.

Время накопления заряда в строке (Precharge to Active (Trp))

Позволяет задать количество тактов, необходимых для возврата данных в массив и закрытия банка, или количество тактов, необходимых для закрытия страницы памяти, прежде чем может быть выдана следующая команда открытия банка. По умолчанию - по SPD.

Значения: 3Т, 2Т, 4Т, 5Т.

Время повторной выдачи сигнала для памяти не-DDR400/DDR400 (Tras Non-DDR400/DDR400)

Позволяет задать время повторной выдачи сигнала (tRas) для разных типов памяти. По умолчанию - по SPD. Значения: 6T/8T, 7T/10T, 5T/6T, 8T/12T.

Задержка между RAS и CAS (Active to CMD (Trcd))

Позволяет задать количество тактов задержки между стробами адресов инициализации строк и столбцов. По умолчанию - "По SPD". Значения: 3T, 2T, 4T, 5T.

Длительность импульса DRAM (DRAM Burst Length)

Позволяет задать длительность импульса DRAM. Значения: 4, 8.

Время восстановления для цикла записи (Write Recovery Time)

Позволяет задать время возврата к готовности для цикла записи. Значения: 2T, 3T.

Длительность цикла запись-чтение (tWTR) только для DDR400

Позволяет задать значение параметра tWTR только для памяти DDR400. Значения: 1Т, 3Т, 2Т.

► Настройка AGP и P2P (AGP & P2P Bridge Control)

Выберите в меню пункт "AGP & P2P Bridge Control" и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility AGP & P2P Bridge Control		
AGP Aperture Size	[64M]	Item Help
AGP Driving Control AGP Driving Value AGP Fast Write AGP Master 1 WS Write AGP Master 1 WS Read AGP 3.0 Calibration cycle	(Auto) DM [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled]	Menu Level ►►

Размер апертуры AGP (AGP Aperture Size (MB))

Позволяет задать размер апертуры при использовании видеокарты AGP. Этот параметр означает диапазон адресного пространства памяти PCI, отведенный под графическую память.

Значения: 4М, 8М, 16М, 32М, 64М, 128М, 256М, 512 М, 1G.

Режим работы AGP (AGP Mode)

Выбор режима работы AGP. Значения: 1X, 2X, 4X.

Управление силой сигнала шины AGP (AGP Driving Control)

В данном пункте можно изменять интенсивность сигнала шины AGP. Выберите "Вручную" и введите значение интенсивности сигнала в следующем поле. Во избежание возможных сбоев рекомендуется оставлять значение "Авто".

Значения: Авто, Вручную

Быстрая запись по шине AGP (AGP Fast Write)

Позволяет использовать протокол быстрой записи (Fast Write) для карт AGP 4X/8X.

Значения: Включено, выключено.

Запись в AGP с 1 тактом ожидания (AGP Master 1 WS Write)

Если данная функция включена, транзакции записи по шине AGP исполняются с одним тактом ожидания. Значения: Включено, Выключено

Чтение из AGP с 1 тактом ожидания (AGP Master 1 WS Read)

Если данная функция включена, транзакции чтения по шине AGP

исполняются с одним тактом ожидания.

Значения: Включено, Выключено

Калибровочный цикл AGP 3.0 (AGP 3.0 Calibration cycle)

В данном пункте можно включить калибровочный цикл AGP 3.0. Значения: Включено, Выключено

▶ Управление шиной ЦП и PCI (CPU & PCI Bus Control)

Выберите в меню пункт "CPU & PCI Bus Control" и нажмите <Enter>.

Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility CPU & PCI Bus Control		
PCI1 Master 0 WS Write PCI2 Master 0 WS Write PCI1 Post Write PCI2 Post Write VLink 8X Support PCI Delay Transaction	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Help Menu Level ►►

Запись в PCI без такта ожидания (PCI1/2 Master 0 WS Write)

Если данная функция включена, транзакции записи по шине PCI исполняются

без тактов ожидания.

Значения: Включено, Выключено

Буферизация транзакций записи по шине PCI (PCI1/2 Post Write)

Позволяет задействовать буферизацию транзакций записи из ЦП в шину PCI. Значения: Включено, Выключено

Поддержка VLink 8X (VLink 8X Support)

Позволяет включить поддержку VLink 8X.

Значения: Включено, Выключено

Отложенные транзакции по шине PCI (PCI Delay Transaction)

Данный чипсет имеет встроенный 32-битный буфер записи для поддержки циклов отложенных транзакций. Включите данную функцию для соответствия спецификации PCI версии 2.2.

Значения: Включено, Выключено

<u>4-4 Встроенные периферийные устройства</u>

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Integrated Peripherals		
VIA OnChip IDE Device	[Press Enter]	Item Help
 SuperIO Device Init Display First 	(Press Enter) (PCI Slot)	Menu Level ►
VIĂ SATA IDE RAID	[Auto]	
†↓++:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults

Рис. 5: Встроенные периферийные устройства

Определение основного видеоадаптера (Init Display First)

При использовании двух видеокарт (AGP и PCI) в данном поле указывается,

какой из них будет основным. Значение по умолчанию - PCI.

Значения: Слот PCI, AGP.

VIA SATA IDE RAID (опция)

Позволяет включить встроенный контроллер Serial ATA.

Значения: Включено, Выключено, Авто.

▶ Встроенный IDE-контроллер (VIA OnChip IDE Device)

Выберите в меню пункт VIA Onchip IDE Device и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBlOS CMOS Setup Utility VIA OnChip IDE Device		
IDE DMA transfer access	[Enabled]	Item Help
OnCHIP IDE Channel0 OnChip IDE Channel1 IDE Prefetch Mode Primary Master UDMA Secondary Master UDMA Secondary Slave UDMA IDE HDD Block Mode	[Enabled] [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	Menu Level ►►

Использование протокола DMA (IDE DMA transfer access)

Автоматическая передача данных между IDE-устройством и памятью, с минимальным вмешательством ЦП позволяет ускорить передачу данных и высвободить ресурсы ЦП для выполнения других задач. Значения: Включено, Выключено.

Каналы 0/1 встроенного IDE-контроллера (OnChip IDE Channel0/1)

Встроенный контроллер периферийных устройств имеет IDE-интерфейс, который поддерживает два канала IDE. Выберите "Включено" для включения каждого из каналов.

Значения: Включено, Выключено.

Примечание: Если вы не используете IDE-разъемы на материнской плате, необходимо отключить оба канала IDE.

Режим предвыборки IDE (IDE Prefetch Mode)

Если данная опция включена, задержка между циклами чтения-записи каждого диска сокращается, однако это может привести к снижению стабильности дисковой подсистемы, если таковая не поддерживает столь высокое быстродействие. Если у вас возникают ошибки дисковой подсистемы, попробуйте выключить эту функцию. Данное поле не появляется в меню, если встроенный IDE-контроллер отключен (см. выше). Значения: Включено, Выключено.

Режим UDMA для основного/ведомого диска на первом/втором канале IDE (Primary/Secondary Master/Slave UDMA)

Позволяет выбрать режим работы Ultra DMA-33/66/100/133. Использование данных режимов возможно только в том случае, если их поддерживает жесткий диск, и ОС имеет драйвер DMA. Если эти условия выполнены, установите значение "Авто" для включения поддержки режима UDMA в BIOS. Значения: Авто, Выключено.

Режим доступа к блокам диска (IDE HDD Block Mode)

Режим доступа к блокам также называется режимом передачи блоков данных, режимом множественных команд или режимом чтения-записи по нескольким секторам. Если ваш жесткий диск поддерживает данный режим (большинство новых дисков поддерживают), выберите "Включено" для автоматического определения оптимального для вашего диска числа блоков чтения/записи на сектор.

Значения: Включено, Выключено.

► Встроенные PCI-устройства (VIA Onchip PCI Device)

Выберите в меню пункт "VIA Onchip PCI Device" и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility VIA OnChip PCI Device		
VIA-3058 AC97 Audio VIA-3043 OnChip LAN Onboard Lan Boot ROM OnChip USB Controller OnChip EHCI Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support	(Auto) [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled]	Item Help Menu Level ເ⊳⊳

Встроенное аудио (VIA-3058 AC97 Audio)

Позволяет отключить встроенное аудио АС97.

Значения: Авто, Включено.

Встроенный сетевой адаптер (VIA-3043 Onchip LAN) (опция)

Включение встроенного сетевого адаптера. По умолчанию включено. Значения: Включено, Выключено.

Загрузочная область встроенного сетевого адаптера (Onboard Lan Boot ROM) (опция)

Включение-выключение загрузочной области встроенного сетевого адаптера.

По умолчанию выключено.

Значения: Включено, Выключено.

Встроенный USB-контроллер (Onchip USB Controller)

Включение встроенного USB-контроллера. Значения: Включено, Выключено.

Встроенный контроллер EHCI (Onchip EHCI Controller)

Включение встроенного контроллера EHCI (USB2.0) Значения: Включено, Выключено.

Поддержка клавиатуры USB (USB Keyboard Support)

Включение поддержки клавиатуры USB.

Значения: Включено, Выключено.

Поддержка мыши USB (USB Mouse Support)

Включение поддержки мыши USB.

Значения: Включено, Выключено.

Настройки контроллера ввода-вывода (Super IO Chip Setup)

Выберите в меню пункт "Super IO Chip Setup" и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - HwardBIOS CMOS Setup Utility SuperIO Device		
Onboard EDC Controller	[Enabled]	Item Help
Unboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2	[2F8/IR03]	Menu Level ►►
UART Mode Select	[Normal] [378/IRQ7]	
Parallel Port Mode EPP Mode Select	[SPP] [FPP1.7]	
ECP Mode Use DMA Game Port Address	[3] [2011	
Midi Port Address		

Встроенный контроллер НГМД (Onboard FDC Controller)

Если ваша система имеет встроенный контроллер дисковода для гибких дисков, и вы используете такой дисковод, выберите "Включено". Если вы используете внешний контроллер НГМД, или вообще не используете дисковод, выберите "Выключено".

Значения: Включено, Выключено.

1-й/2-й встроенный последовательный порт (Onboard Serial Port 1/2)

Позволяет задать адрес и соответствующее прерывание для первого и второго последовательных портов.

Значения: 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, Выключено, Авто.

Режим UART (UART Mode Select)

Данное поле позволяет выбрать режим ИК-передачи для второго

последовательного порта.

Значения: Обычный, IrDA, ASKIR.

Встроенный параллельный порт (Onboard Parallel Port)

Данное поле позволяет сконфигурировать LPT-порт. Значения: 378/IRQ7, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Выключено.

Режим параллельного порта (Parallel Port Mode)

Данное поле позволяет выбрать режим работы параллельного порта. Значения: SPP, ECP, ECP, ECP+EPP, Обычный.

Режим EPP (EPP Mode Select)

Позволяет выбрать режим ИК-передачи встроенного контроллера вводавывода.

Значения: ЕРР1.9, ЕРР1.7.

Канал DMA в режиме ECP (ECP Mode USE DMA)

Позволяет выбрать канал DMA1 или DMA3 для режима ЕСР. Значения: DMA1, DMA3.

Адрес игрового порта (Game Port Address)

Выбор адреса игрового порта. Значения: 201, 209.

Адрес порта Midi (Midi Port Address)

Выбор адреса порта Midi. Значения: 290, 300, 330, Выключено.

Прерывание порта Midi (Midi Port IRQ)

Выбор прерывания для порта Midi. Значения: 5, 10.

<u>4-5 Настройки управления питанием</u> (Power Management Setup)

Выберите пункт "Настройки управления питанием" для входа в меню на рис. 6. В данном меню пользователи могут изменить параметры управления питанием и сигналы IRQ. Как правило, без крайней необходимости данные параметры менять не рекомендуется.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Power Management Setup		
ACPI Suspend Type [S1(POS)]	Item Help	
HDD Power Down [Disable] HDD Power Down [Disable] Suspend Mode [Disable] Video Off Option [Suspend -> Off] Video Off Method [V/H SYNC+Blank] MODEM Use IRQ [3] Soft-Off by PWRBIN [Instant-Off] Run VGABIOS if S3 Resume [Auto] Ac Loss Auto Restart [Off] • IRQ/Event Activity Detect [Press Enter]	Menu Level ►	
14++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save E5: Previous ValuesE6: Fail=Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults	

Рис. 6: Управление питанием

Тип режима приостановки ACPI (ACPI Suspend Type)

Позволяет вам выбрать режимы S1(POS) или S3(STR). Если выбрано значение "S3(STR)" или "S1&S3", становятся доступными следующие два поля. Значения: S1(POS), S3(STR), S1&S3.

Управление питанием (Power Management)

Выбор режима управления питанием. Значение по умолчанию - Пользовательский режим.

Макс. экономия:	Максимальное энергосбережение. Период
	бездействия для всех режимов - 1 минута.
Мин. экономия:	Минимальное энергосбережение. Период
	бездействия для всех режимов - 1 час.

Пользовательский режим: Позволяет вручную задать временные периоды системы энергосбережения.

Отключение дисков (HDD Power Down)

Отключение питания жестких дисков после заданного периода бездействия. Значения: Выключено, 1 - 15 мин.

Режим приостановки (Suspend Mode)

Выберите значение "Включено", и после определенного периода бездействия системы все устройства, кроме ЦП, будут отключены.

Значения: Включено, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 мин. и 1 ч.

Отключение видеоадаптера (Video Off Option)

Если выбрано "Всегда включено", то при переходе в режим энергосбережения видеоадаптер будет работать.

Всегда включено: В энергосберегающих режимах VGA-выход остается включенным.

Приостановка->Выкл: При переходе в режим приостановки выводится пустой экран.

Способ выключения экрана (Video Off Method)

Данный пункт позволяет выбрать способ выключения экрана в энергосберегающих режимах. Значение по умолчанию - Верт./Гор. развертка + пустой кадр

Верт./Гор. развертка + пустой кадр: Система отключает цепи вертикальной и

	горизонтальной развертки и посылает
	пустой кадр в видео буфер.
Поддержка DPMS:	Выберите это значение, если ваш монитор
	поддерживает стандарт DPMS (сигналы
	управления питания монитором) VESA
	(Ассоциации стандартов видео
	электроники). Используйте ПО,
	поставляемое с видеоустройствами, для
	настройки управления питанием по DPMS.
Пустой экран:	Система лишь записывает пустой кадр в
	видео буфер.

IRQ модема (MODEM Use IRQ)

Укажите номер прерывания, которое используется модемом (если таковой имеется). Активность на указанном прерывании пробуждает систему. Значение по умолчанию - IRQ 3.

Значения: Нет, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Программное выключение кнопкой питания (Soft-Off by PWRBTN)

Нажатие кнопки питания более чем на 4 секунды в принудительном порядке переводит систему при зависании в состояние программного выключения. По умолчанию - "Моментальное выключение".

Значения: 4-сек. задержка, Моментальное выключение.

Исполнение VGABIOS при пробуждении из S3 (Run VGABIOS if S3 Resume)

Данный пункт позволяет выбрать, будет или не будет исполняться VGA BIOS после выхода из режимов S3(STR) или S1&S3. Значения: Авто, Да, Нет.

Автоматическая перезагрузка после сбоя питания (AC Loss Auto Restart)

В данном пункте можно настроить действия системы после сбоя питания: система перезагружается или остается выключенной.

Выкл: Система остается выключенной после сбоя питания.

Вкл: Система всегда перезагружается после сбоя питания.

Авто: Действия системы зависят от того, была ли она безопасно выключена перед сбоем питания.

Слежение за активностью IRQ/Событиями (IRQ/Event Activity Detect)

Выберите в меню пункт "IRQ/Event Activity Detect" и нажмите <Enter>. Появится следующее меню:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility IRQ/Event Activity Detect		
PS2KB Wakeup Select [Hot key]	Item Help	
PS2NS Wakeup from S3/S4/S5[Disabled]	Menu Level 🕨	
USB Resume from S3 [Disabled] PowerOn by PCI Card [Disabled]	When Select Password,	
Modem Ring Resume [Disabled] RTC Alarm Resume [Disabled]	Please press ENTER key to change Password	
x Date (of Month) 0 x Resume Time (hh:mm:ss) 0 : 0 : 0	Max 8 numbers.	

Тип пробуждения от клавиатуры PS2 (PS2KB Wakeup Select)

В данном пункте можно выбрать "горячие клавиши" или пароль как способ пробуждения системы от клавиатуры PS2. Если выбрано значение "Пароль", нажмите <Enter> для ввода пароля, максимум 8 символов. Значения: "Горячие клавиши", Пароль

Пробуждение из S3/S4/S5 от клавиатуры PS2 (PS2KB Wakeup form S3/S4/S5)

В данном пункте можно задать "горячие клавиши" для пробуждения системы от клавиатуры PS2.

Значения: Выключено, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3, Ctrl+F4, Ctrl+F5, Ctrl+F6, Ctrl+F7, Ctrl+F8,

Ctrl+F9, Ctrl+F10, Ctrl+F11, Ctrl+F12, Power, Wake, Любая клавиша. Примечание: Клавиши "Power" и "Wake" - это кнопки на клавиатуре Windows98.

Пробуждение из S3/S4/S5 от мыши PS2 (PS2MS Wakeup form S3/S4/S5)

В данном пункте можно разрешить пробуждение системы от мыши PS2. Значения: Включено, Выключено

Выход из S3 от USB (USB Resume from S3)

В данном пункте можно разрешить вывод системы из режима приостановки S3 при помощи USB-устройства. Значения: Включено, Выключено

Включение через плату PCI (PowerOn by PCI Card)

Сигнал РМЕ-события на плате РСІ пробуждает систему из состояния программного выключения.

Значения: Включено, Выключено

Пробуждение от звонка на модем (Modem Ring Resume)

Если данная функция включена, любой звонок на модем пробуждает систему из режима приостановки.

Значения: Включено, Выключено

Пробуждение по встроенному таймеру (RTC Alarm Resume)

Если данная функция включена, вы можете задать дату и время (чч:мм:сс) пробуждения выключенной системы.

<u>4-6 Конфигурация PNP/PCI (PNP/PCI Configuration)</u>

Данное меню позволяет пользователям изменить прерывания PCI/ISA при использовании различных плат расширения PCI.

ВНИМАНИЕ! Конфликты прерываний могут привести к неспособности системы обнаружить определенные устройства.



Рис. 7: Меню конфигурации PNP/PCI

PNP-совместимая OC (PNP OS Installed)

Выберите "Да", если у вас установлена операционная система, совместимая со стандартом PNP. По умолчанию - Нет. Значения: Да, Нет

Сброс данных конфигурации (Reset Configuration Data)

Позволяет очистить данные ESCD. По умолчанию выключено **Выключено:** Нормальная работа.

Включено: Если вы устанавливали старые платы расширения, и информация о них была записана в таблицу ESCD (Расширенные данные о конфигурации системы), вы можете включить эту функцию для очистки данных ESCD.

Управление ресурсами (Resources Controlled By)

Выбор способа управления ресурсами PNP/PCI системы. Значение по умолчанию - Авто (ESCD).

- Ручной: Ресурсы плат PNP контролируются вручную. Становится доступным поле "Ресурсы IRQ", где вы можете задать номера IRQ и каналов DMA для плат PCI или встроенных устройств.
- Авто: BIOS автоматически распределяет системные ресурсы.

Корректировка VGA-палитры для PCI-видеокарты (PCI/VGA Palette Snoop)

Данное поле позволяет разрешить проблемы, возникающие при использовании некоторых нестандартных VGA-видеокарт.

Данная материнская плата имеет встроенный видеоадаптер, не требующий корректировки палитры, поэтому данная функция должна быть выключена. Значения: Включено, Выключено.

Назначить IRQ для VGA (Assign IRQ For VGA)

В данном поле можно выделить IRQ для видеокарты. Если выбрать "Выключено", прерывание будет высвобождено для других устройств. Значения: Включено, Выключено.

Назначить IRQ для USB (Assign IRQ For USB)

В данном поле можно выделить IRQ для USB-порта. Если у вас нет ни одного подключенного USB-устройства, выберите "Выключено" чтобы высвободить IRQ для других устройств.

Значения: Включено, Выключено.

Внизу приведена таблица разделенного использования прерываний:

	INT A	INT B	INT C	INT D
PCI 1	v			
PCI 2		v		
PCI 3			v	
PCI 4				v
PCI 5			v	
AGP Slot	v			
AC97			v	
Onboard USB1	v			
Onboard USB2	v			
Onboard USB3		v		
Onboard USB4		v		
USB2.0			v	
Onboard S-ATA (Optional)		v		
Onboard LAN (Optional)		v		

ВНИМАНИЕ!

Если вы используете платы PCI в слотах, использующих разделенные ресурсы, убедитесь, что драйвера поддерживают "Разделенное использование IRQ", или что данным платам не требуется назначать прерывание. Конфликты прерываний могут привести к нестабильности системы или к некорректной работе конфликтующих плат.

<u>4-7 Аппаратный мониторинг (PC Health Status)</u>

PC Health Status
Show PC Health in POST [Enabled] Item Help
CPU Warning Temperature [DIsabled] Current System Temp. Current CPU Temperature Current CPU FAN Speed Current CHASSIS Speed Vcore Vagp + 5 V +12 V Vio VDimm VBAT(V) SVSB(V) Shutdown Temperature [Disabled]
t↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Рис. 8: Аппаратный мониторинг

Выводить сводку при загрузке (Show PC Health in POST)

Если данная функция включена, информация аппаратного мониторинга

выводится на экран во время самодиагностики при загрузке.

Значения: Включено, Выключено

Критическая температура ЦП (CPU Warning Temperature)

Температура ЦП, на которую компьютер отреагирует как на перегрев ЦП. По умолчанию выключено.

Значения: Выключено, 50?С/122?F - 70?С/158?F.

Текущая температура ЦП (Current CPU Temperature)

Отображается текущая температура ЦП.

Текущие обороты вентиляторов ЦП и корпуса (Current CPU/Chassis FAN Speed)

Отображается текущая скорость вращения вентиляторов ЦП и корпуса в об./мин.

Напряжение ядра ЦП (Vcore (V))

Уровень напряжения на ядре ЦП.

Напряжение AGP (Vagp)

Уровень напряжения, подаваемый на видеокарту AGP.

Напряжение памяти (Vdimm(V))

Уровень напряжения памяти DRAM.

Напряжение батарейки (VBAT(V))

Напряжение батарейки CMOS

± 5V, ± 12V, VBAT(V), 5VSB(V)

Уровни напряжения блока питания.

Температура отключения системы (Shutdown Temperature)

Температура, при которой система выключается для защиты от перегрева (требует включения ACPI в меню "Управление питанием", и наличия OC, совместимой с ACPI.). По умолчанию выключено. Значения: от 60°C/140°F до 75°C/167°F с шагом в 5°C.

4-8 Power BIOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Power BIOS Features				
System Performance	[Standard]	Item Help		
ROMSIP Table DRAN Command Rate Current FSB Frequency	[Normal] [2T Command]	Menu Level 🔸		
DRAM Clock Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock CPU Ratio	(By SPD) [Enabled] [Disabled] [100] [Auto]			
Vcore Default Voltage Current Voltage Adjust Voltage	[Default]			
DIMM Default Voltage Add Voltage New Voltage	2.50 V (+0.00 V)			
†∔++:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults		

Рис. 9: Настройка частоты/напряжения

Производительность системы (System Performance)

В данном пункте пользователь может выбрать профиль общей производительности системы. Рекомендуется оставлять профиль "Стандарт" по умолчанию.

Значения: Стандарт, Быстро, Очень быстро, Турбо, Ультра, Эксперт.

Примечание: Выбор более высокопроизводительного профиля может привести к нестабильности системы.

Тайминги ЦП (CPU Timing)

В данном пункте можно изменить внутренние тайминги ЦП для повышения производительности.

Значения: Нормально, Быстро.

Таблица ROMSIP (ROMSIP) Table

Позволяет повысить производительность. Значения: Нормально, Быстро, Ультра.

Скорость выполнения команд памяти (DRAM Command Rate)

Установка тайминга цикла.

Значения: Команда за 1 цикл, Команда за 2 цикла.

Текущая частота шины (Current FSB Frequency)

Отображение текущей частоты процессорной шины.

Текущая частота шины памяти (Current DRAM Frequency)

Отображение текущей частоты шины памяти.

Тактовая частота памяти (DRAM Clock)

Настройка тактовой частоты памяти. Значения: По SPD, 100MHz, 133MHz, 166MHz, 200MHz.

Автодетекция тактового генератора для PCI (Auto Detect PCI CIk)

Если данная функция включена, система автоматически отключает генерацию тактов для пустого слота PCI, снижая уровень ЭМП (электромагнитных помех). Значения: Включено, Выключено

Модуляция пульсации (Spread Spectrum)

Включение модуляции пульсации может существенно снизить уровень ЭМП (электромагнитных помех).

Значения: Включено, Выключено

Тактовая частота ядра ЦП (CPU Clock)

Точная настройка тактовой частоты ядра ЦП с шагом в 1МНz. Значение по умолчанию - 100 MHz. Нажмите <Enter> для вывода следующего окна:

CPU Clock
Min= 100 Max= 250 Key in a DEC number :
14:Move ENTER:Accept ESC:Abort

Введите значение частоты ядра ЦП в десятичном представлении.

Внимание: Неудачный разгон может привести к пропаданию изображения на мониторе. В этом случае нажмите клавишу "Insert" для возврата к изначальному значению и перезагрузки системы.

Множитель ЦП (CPU Ratio)

Выбор множителя ЦП.

Значения: Авто, х6 ~ х13.

Напряжение ядра ЦП (CPU Vcore Voltage)

Регулировка напряжения ядра ЦП.

Значения: По умолчанию, 1,400V - 1.850V с шагом в 0,025V и 1.850V - 2.000V с шагом в 0,050V.

Рекомендуется оставлять значение по умолчанию.

Напряжение памяти (DIMM Voltage)

Регулировка напряжения слотов памяти.

Значения: +0,00V - +0,50V с шагом в 0,10V. Рекомендуется оставлять значение по умолчанию.

<u>4-9 Меню установок по умолчанию (Defaults Menu)</u>

В меню "Установки по умолчанию" доступны два пункта:

Загрузить безопасные установки по умолчанию (Load Fail-Safe Defaults)

Если нажать <Enter>, появится диалоговое окно подтверждения:

Загрузить безопасные установки по умолчанию (Y/N)? N Нажатие клавиши <Y> загружает установки BIOS, обеспечивающие максимально стабильную, но наименее производительную работу системы.

Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Load Optimized Defaults)

Если нажать <Enter>, появится диалоговое окно подтверждения:

Загрузить оптимизированные установки по умолчанию (Y/N)? N Нажатие клавиши <Y> загружает фабричные установки BIOS для оптимального быстродействия системы.

<u>4-10 Установка пароля</u> администратора/пользователя (Supervisor/User Password Setting)

Данная функция позволяет установить пароль администратора или пользователя, или оба пароля, для предотвращения внесения несанкционированных изменений в настройки BIOS.

Пароль администратора: дает полные права на внесение изменений в настройки BIOS.

Пароль пользователя: дает право войти в меню настроек, но без возможности вносить изменения.

При входе в этот пункт в середине экрана выводится сообщение, где предлагается задать пароль.

ENTER PASSWORD:

Введите пароль (длина до 8 символов), и нажмите <Enter>. Введенный пароль заменяет собой любой ранее заданный пароль. Далее система попросит подтвердить пароль. Введите пароль еще раз и нажмите <Enter>. Вы также можете нажать <Esc> для выхода из меню и отмены ввода пароля. Для снятия пароля просто нажмите <Enter> в тот момент, когда система предложит ввести пароль. Появится сообщение, подтверждающее снятие пароля. Когда пароль снят, загрузка системы и вход в меню настроек происходят беспрепятственно.

PASSWORD DISABLED.

Если пароль задан, он будет запрашиваться всякий раз при входе в меню настроек. Это предотвращает внесение несанкционированных изменений в конфигурацию системы.

Помимо этого, если задан пароль, вы можете также настроить BIOS на запрос пароля при загрузке системы. Это предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера.

Вы можете выбрать, когда именно BIOS запрашивает пароль, в пункте "Настройки безопасности" меню "Настройки BIOS". Если в этом поле установлено значение "Система", пароль запрашивается и при загрузке компьютера, и при входе в меню настройки. Если выбрано "Меню настройки", пароль запрашивается только при входе в меню настройки.

4-11 Выход из BIOS (Exiting BIOS)

Сохранить и выйти из меню настройки (Save & Exit Setup)

Если нажать <Enter>, находясь в этом пункте, выводится диалоговое окно подтверждения:

Сохранить в СМОЅ и выйти (Y/N)? У

Если нажать на клавишу <Y>, все сделанные настройки сохраняются в CMOS - специальной памяти, которая остается активной даже после выключения питания. При следующей загрузке компьютера BIOS конфигурирует систему в соответствии с настройками, сохраненными в CMOS. После сохранения происходит перезагрузка системы.

Выйти без сохранения (Exit Without Saving)

Если нажать <Enter>, находясь в этом пункте, выводится диалоговое окно подтверждения:

Выйти без сохранения (Y/N)? У

Эта опция позволяет выйти из меню настройки без сохранения изменений в CMOS. При этом действуют все ранее сохраненные настройки. После выхода из меню настройки происходит перезагрузка системы.

Раздел 5

<u>НАСТРОЙКА S-АТА RAID</u>

<u>Введение</u>

В данном разделе приводится краткая справочная информация о принципах работы RAID-массивов, а также краткое описание RAID-контроллера VIA SATA RAID. Более подробная информация находится в полном руководстве пользователя на прилагаемом CD.

Основы RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks, Избыточный массив независимых дисков) - это способ объединения двух физических жестких дисков в один логический. Преимуществом массива является более высокая производительность, или более высокая отказоустойчивость. Более высокая отказоустойчивость достигается за счет избыточности, то есть если один из дисков массива выходит из строя, данные могут быть восстановлены со второго диска, содержащего зеркальную копию. Таким образом предотвращается утеря данных в случае сбоя или зависания операционной системы. Отдельные диски, составляющие массив, называются "членами". Конфигурационные данные по каждому члену записываются в зарезервированный сектор и идентифицируют диск как член массива. Все диски-члены сформированного массива воспринимаются операционной системой как один диск. Жесткие диски могут быть объединены в массив несколькими разными способами, каждый из которых имеет собственные показатели производительности, надежности и стоимости реализации. Различные методы объединения называют также уровнями RAID-массива. Контроллер VIA SATA RAID поддерживает RAID-массивы уровней 0, 1 и JBOD, которые представлены в таблице внизу.

Уровень RAID	Число дисков	Емкость	Преимущества
RAID 0 (чередование)	2	Кол-во дисков X размер наименьшего диска	Самая высокая производительность, нет защиты данных
RAID 1 (зеркалирование)	2	Размер наименьшего диска	Защита данных
JBOD (объединение)	2	Суммарный размер всех дисков	Нет прироста производительнос- ти или надежность, но дисковое пространство используется макси- мально полно

RAID 0 (чередование)

В массиве RAID 0 чтение и запись блоков данных происходит по очереди на несколько дисков. Если любой из членов массива выходит из строя, это влияет на весь массив. Объем массива равен числу членов, помноженному на размер наименьшего диска. Размер пакетов данных может настраиваться от 4KB до 64KB. RAID 0 не является избыточным.

RAID 1 (зеркалирование)

В массиве RAID 1 две зеркальных копии данных записываются на два диска, и считываются параллельно с двух дисков. Если один из дисков не отвечает, или получает механическое повреждение, данные считываются со второго. Для обеспечения избыточности общий объем массива равен размеру наименьшего из дисков. В массив RAID 1 может быть также включен т. н. резервный диск, который подменяет вышедший из строя диск в массиве. Благодаря избыточности если один из дисков в массиве RAID 1 выходит из строя, доступ к данным сохраняется, пока хотя бы один диск в массиве работает.

JBOD (объединение)

Размер такого массива равен сумме размеров всех дисков. В таком массиве данные сохраняются на диск, пока он не заполнится, затем запись продолжается на следующий диск в массиве. Если один из дисков массива выходит из строя, это влияет на весь массив. Строго говоря, JBOD не является RAID-массивом и не обеспечивает избыточности.

Основные возможности

VIA SATA RAID использует в качестве RAID-контроллера микросхему VT8237, включающую 2 канала SATA и 1 канал ATA133. ПО для RAID является утилитой под Windows, позволяющей при помощи графического интерфейса пользователя просто настраивать и управлять дисковыми массивами, подключенными к контроллеру VT8237. Ниже перечислены основные функциональные возможности и преимущества VIA SATA RAID:

- 1. Поддержка 2 дисков SATA.
- 2. Поддержка дисков объемом более 137 GB (48-битный доступ LBA).
- 3. Поддержка RAID 0, 1 и JBOD.
- 4. Поддержка размера пакета от 4 КВ до 64 КВ.
- 5. Поддержка загрузочных дисков и массивов.
- 6. Утилита настройки и управления RAID по Window (совместима с BIOS)
- Мониторинг состояния устройств в реальном времени, предупреждение об ошибке с выводом текстового сообщения и звуковым сигналом тревоги.
- 8. Поддержка "горячей замены" дисков в массиве RAID 1.
- Поддержка автоматического восстановления зеркальной копии в фоновом режиме.
- 10. Поддержка функции ATA SMART.
- 11. Совместимость с Microsoft Windows 98, Me, NT4.0, 2000, XP.
- 12. Журнал событий позволяет просто устранить неисправности.
- 13. Встроенная справка облегчает использование ПО.

<u> Утилита настройки BIOS</u>

Утилита настройки BIOS

После включения питания дождитесь появления следующего экрана, и нажмите *«Tab»* для входа в утилиту настройки BIOS.

UIA Technologies, Inc. UIA UT6420 RAID BIOS Setting Utility V0.94 Copyright (C) VIA Technologies, Inc. All Right reserved. Press < Tab > key into User Window! Scan Devices, Please wait... Channel 0 Master: Maxtor 69060M0 Channel 1 Master: Maxtor 69060M0

Внизу показан основной интерфейс утилиты настройки BIOS:

VIA Tech. RAID BIOS Ver 0.94					
 Create Array Delete Array Create/Delete Sj Select Boot Arra Serial Number Ui 	Dare Ly Lev	Create the hau VIA ID F1 : ↑,↓ : Enter: ESC :	a RAID a ed disks E control View Arr Move to Confirm Exit	rray with attached t ler ay/disk St next item the select	o atus ion
Channe 1	Drive Nane	Array Nane	Mode	\$ize <gb></gb>	Status
Channel0 Master Channell Master	Нахтор бүйбөнө Нахтор бүйбөнө		ATA 133 ATA 133	57.26 57.26	Hdd Hdd

Создание дискового массива

 Для перемещения по меню используйте курсорные клавиши. При помощи стрелок вверх или вниз выберите пункт "Создать массив" (Create Array) и нажмите <Enter> для вызова списка действий.

VIA	Tech. RAID BIOS	Ver 0.94			
> Auto Setup For Data Security > Array Mode KAID 1 (Mirroring) > Select Disk Drives > Start Create Process		Create a RAID array with the hard disks attached to UIA IDE controller FI : View Array/disk Status 1,4 : Move to next iten Enter: Confirm the selection ESC : Exit			
Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status
Channel0 Master Channel1 Master	Maxtor 6906000 Maxtor 6906000		ATA 133 ATA 133	57.26 57.26	Hdd Hdd

 Выберите пункт "Тип массива" (Array Mode) и нажмите <Enter>, появится список типов массива. Выделите нужный тип массива и нажмите <Enter> для подтверждения. Если выбран RAID 1, появится список дополнительных опций, в котором пользователь может выбрать действия "Только создать" (Create only) или "Создать и зеркалировать" (Create and duplicate). Если выбрано "Только создать", BIOS только создает массив. Данные на основном диске и диске-зеркале могут отличаться. Если выбрано "Создать и зеркалировать", BIOS скопирует содержимое основного диска на диск-зеркало.

VIA	Tech. RAID BIOS	Ver 0.94			
 ► RaiD 0 for pe RaiD 1 for da NaiD 0 for RaiD 0 for RaiD 8 pan for 	Greate a RAID array with the hard disks attached to UIA IDE controller F1 : Uiew Array/disk Status 7,4 : Move to next item Enter: Gonfirm the selection ESC : Exit				
Channe 1	Drive Name	Array Nane	Node	Size(GB)	Status
Channelð Master Channeli Master	Naxtor 69060N0 Naxtor 69060N0		ATA 133 ATA 133	57.26 57.26	Hda Hdd

Настройка S-ATA RAID

3. После того, как тип массива выбран, предлагается два метода создания массива. Первый метод - "Автоматическое создание" (Auto Setup), второй - "Выбор дисков" (Select Disk Drives). При автоматическом создании BIOS самостоятельно выбирает диски и создает массив, однако зеркалирования не происходит, даже если пользователь ранее выбрал опцию "Создать и зеркалировать" в случае с RAID 1. При создании массива предпочтительно, чтобы все диски были новыми. Опция "Выбор дисков" позволяет пользователю выбрать диски для создания массива. В этом случае становится активным список каналов. Выделите нужный диск и нажмите <Enter>. После того, как все нужные диски были выбраны, нажмите <Esc> для возврата к процедуре создания массива.

VIA	Tech. RAID BIOS	Ver 0.94				
 Auto Setup For Performance Array Mode RAID Ø (Stripping) Select Disk Drives Block Size 64K Start Croato Process 		Create a RALD array with the hard disks attached to UIA IDE controller F1 : Uieu Array/disk Status 1,4 : Move to next item Enter: Confirm the selection ESC : Exit				
Channe 1	Drive Name	Array Nane	Node	Size(GB)	Status	
[*]Channelð Master [] Channell Master	Naxtor 6Y060N0 Naxtor 6Y060N0		ATA 133 ATA 133	57.26 57.26	StripeØ Hdd	

 Если на этапе 2 пользователь выбрал массив RAID 0, появляется возможность задать размер пакета. При помощи стрелок выберите пункт "Размер пакетов" (Block Size) и нажмите <Enter>, затем выберите желаемый размер из всплывающего меню. Размер пакета может варьироваться от 4 до 64 кб.

UIA	Tech. RAID BIOS	Ver 0.94			
 > Auto Setup For > Array Mode RalD > Soloct Disk Dri > Block Size Call > Start Create Pr 	41 81 16 16 32 16 6 41 8	Greate the hau UIA IDF F1 : î,↓ : Enter: ESC :	a RAID an ed disks a controll View Arra Move to f Confirm (Exit	rray with attached t ler ay/disk St next item the select	0 atus io n
Channe 1	Drive Nane	Array Nanc	Hode	\$ize <gb></gb>	Status
[*]ChannelØ Master [*]Channeli Master	Naxtor 6Y060N0 Naxtor 6Y060N0		ATA 133 Ata 133	57.26 57.26	StripeØ Stripe1

5. При помощи стрелок выберите пункт "Начать процесс создания" (Start Create Process) и нажмите <Enter>.

Появится предупреждение: Нажмите <Y> для завершения процесса создания массива, или нажмите <N> для отмены операции.

6. Важное примечание: при создании массива вся информация на жестких дисках будет уничтожена.

Удаление дискового массива

Созданный массив можно удалить. Для этого необходимо осуществить следующие действия:

- 1. Выберите в основном меню пункт "Удалить массив" (Delete Array) и нажмите <Enter>. Становится активным список каналов.
- 2. Выберите диск-член массива, который вы хотите удалить, и нажмите <Enter>.

Появится предупреждение: нажмите "Y" для удаления, или "N" для отмены.

VIA Tech. RAID BIOS Ver 0.94						
 Create Array Delete Array Create/Delete Sj Select Boot Array Serial Number Uj The selected array Are you sure? Cont; 	oare 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	d .	Delete the har VIA IDE P1 : †,↓ : Enter: ESC :	a RAID a ed disks i control Vicw Arr Move to Confirm Exit	rray conta attached t ler ay/disk St next item the select	in o atus ion
Channe 1	Drive Name	Ar	ray Nane	Mode	Size(GB)	Status
[*] 3hannel8 Haster [*]Channel1 Haster	Naxtor 64960N0 Naxtor 64060N0			ATA 133 ATA 133	57.26 57.26	StripeØ Stripe1

Удаление массива приводит к утрате всех данных массива, за исключением массивов RAID 1. После удаления такого массива данные на составлявших его дисках сохраняются, и диски можно использовать как обычные.

Просмотр серийного номера диска

Выделите пункт "Просмотр серийного номера" (Serial Number View) и нажмите <Enter>. При помощи стрелок выберите диск, серийный номер выбранного диска отобразится в последней колонке. Серийный номер присваивается производителем жесткого диска.

Просмотр данных о массиве

Нажмите клавишу "F1" для вывода данных о массиве в нижней части экрана. Если массивов нет, на экран не будет выведено никакой информации.

VIA Tech. RAID BIOS	Ver 0.94
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View 	Create a RAID array with the hard disks attached to VIA IDE controller F1 : View Array/disk Status 1.1 : Move to next item Enter: Confirm the selection ESC : Exit
Array Name Array Mode	Block Size(GB) Size(GB)
ARRAY 0 Mirror	N/A 37.27
ARRAY 1 Mirror	N/A 37.27

Дублирование критического массива RAID 1

При загрузке системы BIOS проверяет наличие несоответствий между основной и резервной копиями данных. Если BIOS обнаруживает несоответствия, состояние массива помечается как критическое, и BIOS предложит пользователю продублировать данные массива RAID 1 для того, чтобы основная и резервная копия были идентичны.

Critical RAID 1	Critical Status The RAID 1 array needs to be duplicated to ensure data consistancy. Fault Idd Found: Channel 1 Device 0 Fault
Remaining members of the failed array Channel Drive Name Array Mame Channell Device0 IC35L0400VVA07-0 Array0 Channel0 Device0 IC35L0400VVA07-0 Array0	: Mode Size(GB) Status ATA 100 38.34 Mirror ATA 100 38.34 Source
Note: 1)Press <esc> to Exit. 2)After Execute,Press <tab> inmediately can int</tab></esc>	to Utility Window!

Если пользователь выбирает "Продолжить загрузку" (Continue to boot), дублирование данных массива можно будет осуществить после загрузки ОС.

Восстановление разрушенного массива RAID 1

Если при загрузке системы BIOS обнаружит, что один из дисков массива вышел из строя или отсутствует, массив будет помечен как разрушенный. В случае, если BIOS обнаружит разрушенный массив RAID 1, и в системе присутствует запасной диск для восстановления массива, такой диск будет автоматически сделан зеркалом. BIOS выведет точно такое же меню, как и при дублировании массива RAID 1 в критическом состоянии.

Если выбрать "Продолжить загрузку", пользователь сможет осуществить дублирование данных после загрузки ОС.

Если BIOS обнаруживает разрушенный архив RAID 1, но запасных жестких дисков в системе нет, BIOS предложит несколько решений проблемы.

Broken RAID 1	Critical Status
Power off and check the failed drive Destroy the Mirroring Relationship Choose replacement drive and rebuild Continue to boot	A disk member of a mirroring array has failed or is not responding. The array is stilling functional,but fault tolerance is disabled.
Remaining members of the failed array	
Channel Drive Name Array N Channel0 Device0 IC35L040AVVR07-0 Array	anne Mode Size(GB) Status w0 ATA 100 38.34 Broken
Note: 1)Press <esc> to Exit. 2)After Execute,Press <tab> immediately can ;</tab></esc>	into Utility Window!

1. "Отключить питание и проверить отказавший диск" (Power off and Check the Failed Drive):

Если выбрать этот пункт, BIOS выключит питание, и пользователь может заменить отказавший диск на работоспособный. Если ваш компьютер не поддерживает APM, его необходимо выключить вручную. После замены диска войдите в BIOS и выберите пункт "Выбрать замененный диск и восстановить" (Choose replacement drive and rebuild) для восстановления разрушенного массива.

2. Отменить отношения зеркалирования:

Данный пункт позволяет отменить отношения зеркалирования в разрушенном массиве. В случае с массивами RAID 1, данные на оставшемся диске сохраняются.

3. Выбрать замененный диск и восстановить:

Позволяет пользователю выбрать замененный диск и восстановить разрушенный массив. Если выбрать этот пункт, становится активным список каналов.

Broken BATD 1	Critical Status
Power off and check the failed drive Destroy the Mirroring Relationship Choose replacement drive and rebuild Continue to boot	The contents on the disk you have selected will be deleted.
	·
—— Remaining members of the failed array ——	
Channel Drive Name Array N. () <u>Channel0 Devicel IC35L040AVVA07-0</u> ()Channell Devicel IC35L040AVVA07-0	ame Mode Size(GB) Status ATA 100 08.04 Hdd ATA 100 08.04 Hdd
Note: 1)Press <esc> to Exit. 2)After Execute,Press <tab> inmediately can into Utility Window?</tab></esc>	

Выделите нужный диск и нажмите <Enter>. Появится предупреждение. Нажмите "Y" для использования выбранного диска для восстановления, или "N" для отмены. Помните, что если вы выбираете "Y", все данные на выбранном диске будут уничтожены.

4. Продолжить загрузку:

BIOS игнорирует обнаруженную проблему и продолжает загрузку ОС.

Раздел 6 <u>Установка драйверов</u>

Простая процедура установки драйверов



Вставьте прилагаемый CD-диск, на экране появится главное меню. В главном меню доступны кнопки, позволяющие установить соответствующие драйвера и ПО.

Шаг 1:	Кликните на "SERVICE PACK 4IN1 DRIVER" для установки всех рекомендованных компонентов.
Шаг 2:	Кликните на "AC'97 AUDIO DRIVER" для установки драйвера звуковой системы.
Шаг 3:	Кликните на "VIA USB V2.0 DRIVER" для установки драйвера USB2.0 под Windows XP. Под Windows 9х/МЕ инструкции по установке драйвера USB2.0 находятся в файле README.HTM.
Шаг4:	Кликните на "VIA 6103 LAN DRIVER" для установки драйвера сетевого адаптера (опция).
Шаг 5:	Кликните на "VIA SATA RAID DRIVER" для установки драйвера контроллера Serial ATA.
<u>Краткое руководство пользователя Realtek</u> <u>Sound Manager</u>

• Введение

Для достижения максимальной производительности вашей звуковой системы, запустите утилиту "Sound Manager" для настройки системы под ваши нужды. В данном разделе руководства приведена краткая инструкция по настройке "Sound Manager". Более подробная информация находится в полном руководстве пользователя "Sound Manager" на прилагаемом CD-диске.



1. Кликните правой кнопкой мыши на иконку "Sound Effect" (звуковые эффекты) в панели задач, и выберите "Sound Manager".

AC97 Audio Configuration	Звуковые
Sound Effect Equalizer Speaker Configuration Speaker Test S/PDIF-In S/PDIF-Out Connector Sensing General	эффекты
Environment	
KNone>	
Vuriel	<i><puc. 2=""></puc.></i>
Voice Cancellation (only for 2 channels mode)	
KEY +0 A Reset Equalizer	
ОК	

- Выберите закладку "Sound Effect" (звуковые эффекты) для установки желаемого эффекта окружающего звука из ниспадающего меню. Всего доступно 23 различных звуковых эффекта.
- а. При использовании караоке функция "Voice Cancellation (only for 2 channels mode)" (Приглушение голоса (только для двухканального режима) позволяет удалить из фонограммы человеческий голос. Функция "Key" (Тон) позволяет менять высоту тона.
- b. Автоматический контроль усиления "Auto Gain Control" позволяет избежать перегрузки при регулировке эквалайзера.



 Эквалайзер позволяет регулировать частоты по 10 полосам. Для использования эквалайзера поставьте галочку в поле "ON".

AC97 Audio Configuration	Конфигурация
Sound Effect Equalizer Speaker Configuration Speaker Test S/PDIF-In S/PDIF-Out Connector Sensing General	линамиков'
No. of Speaker	длаалаові
C Headphone Line Out	
C 2channel mode for stereo speaker output	< <i>Puc. 4</i> >
C 4-channel mode for 4 speaker output	
C 6-channel mode for 5.1 speaker output	
Synchronize the phonejack switch with the Mic In Mic In	
ОК	

 В данной закладке отображается назначение аудио разъемов на материнской плате в зависимости от выбранного режима (количества каналов).

На рис. 4 вверху показано назначение разъемов в двухканальном режиме.



5. Выше показано назначение разъемов в 6-канальном режиме.



6. Для проверки динамиков выберите закладку **"Speaker Test"** и кликните прямо на изображение динамиков на картинке.

P	C97 Audio Configura	ation						SPDIF-In:
	Sound Effect Equaliz	zer Speaker Configuration	Speaker Test	S/PDIF-In	S/PDIF-Out	Connector Sensing	General]	
		Status :	Unlo	ck	A	uto Lock		< <i>Puc.</i> 7>
		Sampling rate :						
		Data Validation :						
		Real-t	ime SPDIF-In mo	mitor				
							ок	

- 7. Данная закладка позволяет настроить вход S/PDIF.
 - а. Кликните на "Auto Lock" (Автоблокировка) для обнаружения входящего потока S/PDIF и отображения информации о нем.
 - Б. Поставьте галочку в поле "Real-time S/PDIF-In monitor" (Монитор S/PDIF в реальном времени) для прослушивания входящего сигнала S/PDIF через линейный выход.

AC97 Audio Configural	ion		SPDIF-Out:
Sound Effect Equalize	er Speaker Configuration Speaker Test S/PDIF-In S/PDIF-Out Con	nectorSensing General	
		_	
	C No output		< <i>Puc. 8</i> >
	Output digital only		
	Uutput olgital and analog		
	C S/PDIF-In to S/PDIF-Out pass through mode		
		ОК	

8. Данная закладка позволяет выбрать источник, который будет подаваться на выход S/PDIF.

Материнская плата поддерживает технологию "Jack Sensing" (Сенсор разъемов). Если устройство будет подключено к неверному разъему, будет выведено предупреждение о необходимости проверки правильности подключения.



9. Нажмите кнопку "Start" для опроса разъемов. Не забудьте завершить работу всех звуковых приложений перед началом опроса.



10. Утилита EZ-Connection показывает результаты опроса. Колонка "Audio Connector" (Аудио разъемы) отображает настройки, выбранные в закладке "Конфигурация динамиков. Колонка "Current Connection" (Текущее подключение) отображает типы обнаруженных подключенных устройств. При неверном подключении справа появляется восклицательный знак.

Установка драйверов

AC97 Audio Configuration Sound Effect Equalizer Speaker Config	guration Speaker Test S/PDIF-In S	/PDIF-Out Connector Sensing General	Сенсор разъемов:
Line Dut Connector	Line In Connector	Mic In Connector	•
Device Type :	Device Type :	Device Type :	
			<puc. 11=""></puc.>
Power Speaker	Not Connected.	Stereo Headphone / Passive Speaker	
Correction		Correction	
Option Start	Please stop other audio applications bef	ore starting.	
		ОК	

11. После закрытия окна утилиты EZ-Connector в данном окне выводится информация о последней обнаруженной конфигурации, как в примере выше.

AC97 Audio Configuration I Speaker Configuration Speaker Test S/PDIF-In S/PDIF-Out Connector Sensing General	Общие настройки:
	пастроики.
Audio Univer Version : 5.10.0.5150 DirectX Version : DirectX 7	< <i>Puc. 12</i> >
Audio Controller : VIA 3059 audio controller	
AC97 Codec : ALC655	
I Show icon in system tray	
Language : Auto (The setting will not be activated until you restart this program.)	

12. В данной закладке отображается информация об аппаратных и программных средствах звуковой системы.

Для удаления иконки "Sound Manager" из панели задач, снимите галочку из поля "Show icon in system tray" (показывать иконку в панели задач).

Установка драйверов

Приложение А

А-1 Руководство пользователя проигрывателя

Realtek Media Player



Панель Realtek Media Player

Описание функций

А. Окно воспроизведения

В окне воспроизведения отображается следующая информация:

- 1. Время воспроизведения
- 2. Режим вычитания голоса
- 3. Режим изменения высоты тона
- 4. Режим окружающего звука

В. Функции в режиме воспроизведения

Всего есть 8 функций, доступных при воспроизведении:

- 1. Громкость Ползунок громче/тише
- 2. Высота тона 4-ступеньчатая регулировка выше-ниже
- Режим повтора Выбор режима: Повтор, Повтор всего, В случайном порядке, Без повтора.
- 4. Приглушение Включение-выключение приглушения звука.
- 5. Вычитание голоса Включение-выключение вычитания голоса для режима Караоке.
- 6. Окружающий звук Всего доступно 26 режимов окружающего звука

Surround mode	Surround mode
Generic	Stone corridor
Padded	Alley
Room	Forrest
Bathroom	City
Living room	Mountain
Stone	Quarry
Auditorium	Plain
Concert	Parking lot
Cave	Sewer pipe
Arena	Under water
Hangar	Drug
Carpet	Dizzy
Hallway	Psychological

(см. таблицу внизу).

- 7. Выбор "шкурки" Выбор внешнего вида проигрывателя.
- 8. Открыть Открыть файлы различных форматов, в том числе MP3, CDA, MDI, WAV и WMA..

С. Управление воспроизведением

Функции управления: "Воспр.", "Пауза", "Стоп", "Предыд.", "След.", "Вперед" и "Назад".

D. Строка поиска

Анимированный индикатор места воспроизведения

Е. Окна Названия/Списка воспроизведения

Отображение выбранных композиций

F. Редактирование Названия/Списка воспроизведения

Функции редактирования: "Добавить", "Удалить", "Очистить", "Загрузить" и "Сохранить".

- 1. Добавить Добавление композиции в список.
- 2. Удалить Удаление композиции из списка.
- 3. Очистить Очистка списка воспроизведения.
- 4. Загрузить Загрузка списка воспроизведения.
- 5. Сохранить Сохранение списка воспроизведения.

G. Панель прокрутки Списка воспроизведения

Прокрутка списка воспроизведения вверх/вниз.

Н. Управление записью

Функции управления: "Источник", "Сохранить", "Создать", "Запись", "Стоп" и "Воспр.".

- 1. Источник Выбор источника.
- 2. Сохранить Сохранение в виде файла.
- Создать Создание нового файла, выбор частоты сэмплирования, битрэйта, Моно или Стерео.
- 4. Запись Начало записи.
- 5. Стоп Остановка записи.
- 6. Воспр. Воспроизведение записанного файла.

I. Время записи/воспроизведения

Отображение времени записи/воспроизведения..

J. Управление основной панелью

Функции: "Свернуть" и "Закрыть".

- 1. Свернуть Сворачивание панели.
- 2. Закрыть Закрытие панели.

К. Панель управления эквалайзером

Функции: "Вкл/Выкл" и "Предустановка".

- 1. Вкл/Выкл Включение/выключение эквалайзера.
- 2. Предустановка Сброс значений эквалайзера по умолчанию..

Приложение В

В-1 Обновление BIOS

Загрузите файл xxxx.EXE, соответствующий модели вашей материнской платы, с нашего сайта в пустую директорию на жестком диске или дискете. Запустите файл xxxxx.EXE, и он самораспакуется. Скопируйте разархивированные файлы на загрузочную дискету DOS. Примечание: Загрузочная дискета DOS НЕ ДОЛЖНА содержать драйверов устройств или иных программ.

- 1. Напечатайте "A:\AWDFLASH" и нажмите <Enter>.
- 2. На экране появится следующее окно.
- 3. Напечатайте имя файла с BIOS: xxxxx.bin.



4. Если вы хотите сохранить текущий BIOS на дискету, нажмите [Y], в противном случае нажмите [N].

FLASH ME (C)Award Software	MORY WR 2000 All	Rights	88 Reserved
For XXXX-W83627-6A6 Flash Lype - XXXXX	59LPA9C-0 E82802AB	DATE: /3.3V	05/11/2000
File Name to Progra	am : xxxxxx	.bin	
Ercor Message: Do	You blant	To Save	Bios (YZN)

5. Напечатайте имя файла для сохранения текущего BIOS.



6. Нажмите [Y] для подтверждения и продолжения операции.



7. Обновление BIOS завершено.

FLAS	6H MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Soft	tware 2000 All Rights Reserved
For XXXX-W8362	27-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - X	xxxxxx E82802AB /3.3V
File Name to F	Program : poxxx.bin
Cr	necksum : 4804H
Verifying Fl	lash Memory - 7FE00 OK
M Write OK	No Update 📓 Write Fail
F1: Reset	F10: Edit

Приложение С

С-1 Экстрактор микросхемы EEPROM BIOS

Вынимайте микросхему BIOS только в том случае, если это рекомендовано техническим специалистом, и только с использованием специального экстрактора PLCC IC.



Гнездо микросхемы BIOS хрупкое, и может быть повреждено при неправильном способе снятия микросхемы